

TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt: UNYRAIN ECO MANU DISH

Produkt Nr.: 27501106 – 27500502

Seite 1 von 1

Überarbeitet am: 04.09.2023 JR



UNYRAIN ECO MANU DISH Handspülmittel

VERWENDUNG	Manuelles Reinigen und Entfetten von Geschirr, Küchengeräten, Gläsern und allen waschbaren Oberflächen und Gegenständen im Haushalt und Gemeinschaftsbereichen.
BESCHREIBUNG	Klare, fast farblose, viskose Flüssigkeit mit leichtem Geruch, in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar, nicht brennbar, spez. Gewicht 1,035, pH 7.25 ± 0.25.
INHALTSSTOFFE (Verordnung 648/2004/EG)	15 – 30% anionische Tenside < 5% nicht ionische und amphotere Tenside Weitere Inhaltsstoffe: Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone.
GEFAHRENHINWEISE (Verordnung 1272/2008/EU)	Achtung H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung.
SICHERHEITS-RATSCHLÄGE	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Produktspritzer in die Augen vermeiden. Verlängerten Hautkontakt des Konzentrats vermeiden.
UMWELTVERHALTEN	Entspricht den strengen ökologischen Vorschriften des Europäischen Ecolabels (2005/344/EG). Es wurde deshalb mit Vertrag IT/019/023 vom Ecolabel-Komitee mit dem EU-Ecolabel ausgezeichnet.
EIGENSCHAFTEN	Stark schäumend, mit ausgezeichneter Reinigungswirkung und Fettlösekraft bei jeglicher Reinigung auch mit geringsten Einsatzmengen und jeder Wasserhärte. Reinigt materialschonend, rinnt sehr gut ab und lässt Oberflächen sauber, glänzend und rückstandsfrei. Ist ausgesprochen hautschonend durch milde, pflanzliche Tenside und neutralen pH-Wert und gibt streifenfreien Glanz auf Gläsern, Geschirr und lackierten Oberflächen wie Autos usw. Anwendungslösung mit ausgesprochen tiefem Reizungspotential. Produkt dermatologisch getestet.
ANWENDUNG UND DOSIERUNG	Wird immer stark verdünnt zum Handspülen verwendet: Reinigungslösung mit warmem Wasser ansetzen 4 – 6 mL (2 – 3 Teelöffel) auf ein Küchenwaschbecken mit 5 Liter Wasser, Geschirr oder die zu reinigenden Gegenstände eintauchen, mit einem Tuch oder einer Bürste in der Reinigungslösung abwischen, mit klarem Wasser nachspülen und abtropfen lassen. Geschirr mit eingetrocknetem Schmutz länger einweichen lassen; bei starker Fettbelastung Dosierung erhöhen. Oberflächen mit einer Reinigungslösung von 1 mL Produkt (1/2 Teelöffel) auf 5 Liter Wasser abwaschen und mit dem ausgewringenen Putztuch nachwischen.
VERBRAUCH	4 mL auf 5 L Wasser zum Geschirrspülen bei normaler Verschmutzung (2 Teelöffel). 6 mL auf 5 L Wasser zum Geschirrspülen bei hoher Verschmutzung (3 Teelöffel). 1 mL auf 5 L Wasser zum Waschen und Reinigen von Oberflächen, Möbeln und Fahrzeugen. Ein Spitzer aus der Flasche entspricht etwa 5 mL. Reichweite des Flascheninhalts in einen 4 Personen-Haushalt ca. 6 Wochen.
LAGERFÄHIGKEIT	Verschlussene Gebinde bei Raumtemperatur lagern, vorzugsweise innerhalb von 24 Monaten verwenden. Die Mindesthaltbarkeit gilt für Transport und Lagerung bei Temperaturen zwischen 10°C und 30°C. Bei tieferen Temperaturen kann es zu einer Produkttrübung kommen, die sich bei Raumtemperatur unter sanftem Schütteln der Verpackung ohne Änderung der Produkteigenschaften wieder auflöst.
VERPACKUNG	Karton zu 6x1 L (EAN-Kode Flasche 8008273028266; Karton 8008273826268) Karton zu 2x5 L (EAN-Kode Kanister 8008273826152; Karton 8008273826145)