

## SCHEDA TECNICA

Preparato: ENTKALKER

Cod. preparato VECCHIO: 26110405 - 26111001

Cod. preparato NUOVO: HY-01-0178 - HY-01-0179

Pag. 1 von 1

Revisione: 12.12.2025 MS

# ENTKALKER

## UNYRAIN

Disincrostante per lavastoviglie

<b>IMPIEGO</b>	Dissoluzione di depositi calcarei, incrostazioni e ruggine in lavastoviglie nel processo di lavaggio automatico.
<b>DESCRIZIONE</b>	Liquido limpido rosa pallido di odore debole, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1,07-1,09, pH 0,5-1
<b>COMPONENTI</b> (Regolamento 648/2004/CE)	Altri componenti: inibitori di corrosione.
<b>ETICHETTATURA</b> (Regolamento 1272/2008/CE)	<b>Pericolo H314</b> Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. <b>H335</b> Può irritare le vie respiratorie. Contiene: Acido Cloridrico.
<b>AVVERTENZE</b>	Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare sotto chiave. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze in etichetta e/o scheda di sicurezza. Lavorare in sicurezza utilizzando le protezioni indicate e la cura necessaria nell'impiego di prodotti chimici.
<b>COMPORAMENTO ECOLOGICO</b>	Non contiene tensioattivi. Gli acidi vengono in parte neutralizzati durante la dissoluzione delle incrostazioni. L'immissione incontrollata nelle fognature può provocare danni all'ambiente acquatico a causa dell'elevata concentrazione di acidi. Pertanto usare il prodotto solo per l'impiego appropriato, nelle dosi prescritte e con la cautela dovuta nell'uso di prodotti chimici.
<b>CARATTERISTICHE</b>	Fortemente acido, solubile all'istante, di odore debole, non schiumogeno, scioglie incrostazioni, calcare e tutte le sostanze solubili in acidi. Protegge le attrezzature, migliora l'igiene e riduce i consumi energetici grazie a superfici lisce e pulite.
<b>DOSAGGIO E IMPIEGO</b>	Attenersi sempre alle istruzioni del fabbricante dell'apparecchio. Scaricare la macchina, asportare eventuali residui, pulire filtri, ugelli e bracci rotanti. Caricare la macchina con acqua, versare ENTKALKER (circa il 20% della capacità vasca) e azionare per 5-10 minuti. Scaricare la macchina, rimuovere eventuali depositi solidi e se necessario ripetere. Infine ricaricare, effettuare un ciclo di lavaggio con sola acqua e scaricare nuovamente.
<b>CONSUMO</b>	A seconda del volume di acqua contenuta nell'apparecchio: 20% della capacità.
<b>SCADENZA</b>	≥ 12 mesi in contenitori chiusi a temperatura ambiente. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
<b>SPEDIZIONE</b>	ADR classe 8: UN 1789, HYDROCHLORIC ACID, 8, II, (E)
<b>CONFEZIONI</b>	Tanica da 5 L (codice EAN 8008273328052) Tanica da 10 L (codice EAN 80082738003287)