

## SCHEMA TECNICA

Preparato: WHIRLPOOL

Cod. preparato VECCHIO: 25001106

Cod. preparato NUOVO: HY-01-0121

Pag. 1 von 1

Revsione: 12.12.2025 MS

# WHIRLPOOL

## UNYRAIN

Manutentore vasche idromassaggio

<b>IMPIEGO</b>	Rimozione dei residui generati da oli da bagno, residui di sapone e grassi cutanei dalle tubature. Deterge a fondo ed elimina gli odori sgradevoli. Impiego nel processo automatico di pulizia.
<b>DESCRIZIONE</b>	Liquido limpido, giallino, di odore lieve, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, densità 1,035 g/mL, pH 6,0-8,0
<b>COMPONENTI</b> (Regolamento 648/2004/CE)	15 – 30% tensioattivi non ionici < 5% tensioattivi cationici, fosfonati Altri componenti: phenoxyethanol, parfum.
<b>ETICHETTATURA</b> (Regolamento 1272/2008/CE)	<b>Attenzione H315</b> Provoca irritazione cutanea. <b>H319</b> Provoca grave irritazione oculare. <b>H412</b> Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
<b>AVVERTENZE</b>	Conservare fuori dalla portata dei bambini. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze in etichetta e/o scheda di sicurezza. Lavorare in sicurezza utilizzando le protezioni indicate e la cura necessaria nell'impiego di prodotti chimici.
<b>COMPORAMENTO ECOLOGICO</b>	Non contiene fosfati, formaldeide o nonilfenoli. I tensioattivi contenuti sono a base di materie prime facilmente e rapidamente biodegradabili. I sequestranti sono innocui per l'ambiente acquatico. Usare comunque il prodotto nelle quantità previste per una detersione efficace.
<b>CARATTERISTICHE</b>	Il prodotto è schiumogeno, possiede ottimo potere detergente e sgrassante e alto potere penetrante anche per sporco resistente.
<b>DOSAGGIO E IMPIEGO</b>	Per impianti senza sistema di disinfezione, al termine del ciclo di idromassaggio, vuotare la vasca (gli ugelli di fondo devono rimanere immersi nell'acqua). Versare 50 mL di prodotto, quindi avviare l'impianto più volte per qualche minuto. Scaricare l'acqua dopo 15 minuti e risciacquare le superfici. Per impianti dotati di sistemi di disinfezione, attenersi alle norme del costruttore. Usare con cautela. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
<b>CONSUMO</b>	Ca. 50 mL per operazione.
<b>SCADENZA</b>	Conservare i contenitori chiusi a temperatura ambiente, da utilizzare preferibilmente entro 24 mesi. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
<b>CONFEZIONI</b>	Flacone da 1 L (codice EAN 8008273014139) Cartone da 6x1 L (codice EAN 8008273413161)